

WARRIOR SKATE SIZING CHART



INT	SKATE SIZE	4		4.5		5		5.5		6		6.5	
	EURO SHOE SIZE	37.5		38		38.5		39		40.5		41	
	US MEN'S SHOE SIZE	5		5.5		6		6.5		7.5		8	
	US WOMEN'S SHOE SIZE	7		7.5		8		8.5		9		9.5	
	CENTIMETERS	23.5		23.9		24.3		24.7		25.1		25.5	
SR	SKATE SIZE	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	
	EURO SHOE SIZE	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46	47	47.5	48	
	US MEN'S SHOE SIZE	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	
	US WOMEN'S SHOE SIZE	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	
	CENTIMETERS	26	26.4	26.8	27.2	27.7	28.1	28.5	28.9	29.4	29.8	30.2	

WARRIOR BLADE SIZING CHART



		LENGTH MEASUREMENT												
INT			4		4.5		5		5.5		6		6.5	
	WIDTH	REGULAR	238		238		246		246		254		254	
		WIDE	238		238		246		254		254		263	
SR			7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	
	WIDTH	REGULAR	263	263	272	272	280	280	288	288	296	296	306	
		WIDE	263	272	272	280	280	288	288	296	296	306	306	

WARRIOR SKATE WIDTH CHART



			LENGTH MEASUREMENT										
			4	4.5	5	5.5	6	6.5					
INT	WIDTH MEASUREMENT	4	4R	4.5R	5R	5.5R	6R	6.5R					
		5	4W	4.5R	5R	5.5R	6R	6.5R					
		6	4W	4.5W	5W	5.5R	6R	6.5R					
		7	4W	4.5W	5W	5.5W	6W	6.5R					
		8	4W	4.5W	5W	5.5W	6W	6.5W					
			LENGTH MEASUREMENT										
			7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12
SR	WIDTH MEASUREMENT	7	7R	7.5R	8R	8.5R	9R	9.5R	10R	10.5R	11R	11.5R	12R
		8	7W	7.5R	8R	8.5R	9R	9.5R	10R	10.5R	11R	11.5R	12R
		9	7W	7.5W	8W	8.5R	9R	9.5R	10R	10.5R	11R	11.5R	12R
		10	7W	7.5W	8W	8.5W	9W	9.5R	10R	10.5R	11R	11.5R	12R
		11	7W	7.5W	8W	8.5W	9W	9.5W	10W	10.5R	11R	11.5R	12R
		12	7W	7.5W	8W	8.5W	9W	9.5W	10W	10.5W	11W	11.5R	12R

IN-DEPTH BAKING INSTRUCTIONS



- STEP 1: PREPARATION PRIOR TO BAKING**

 - PREHEAT THE SKATE OVEN TO 80° C (175° F)
 - INSTALL BLADES

STEP 2: HEATING THE SKATES

 - PLACE THE SKATES INTO THE OVEN FOR A **MAX OF 6.5 MINUTES**

STEP 3: FITTING THE SKATES

 - CAREFULLY REMOVE THE SKATES FROM THE OVEN IMMEDIATELY
 - USE CAUTION, SKATES MIGHT BE HOT
 - WHILE SEATED, INSERT FEET INTO THE SKATES
 - TIE THE LACES SNUG TO THE TOP EYELET (APPROXIMATELY 80% TIGHTENED) - DO NOT OVERTIGHTEN
 - REMAIN SEATED WITH THE BLADES FLAT ON THE GROUND AND KNEES AT A 90° ANGLE FOR 15 MINUTES BEFORE REMOVING

STEP 4: COOLING THE SKATES

 - ALLOW A MINIMUM OF **3 HOURS BEFORE USE** TO ENSURE THE SKATES HAVE PROPERLY COOLED AND MAINTAIN THEIR NEW SHAPE

ADDITIONAL COMMENTS

 - THE SKATE IS DESIGNED TO BAKE BOTH INWARD AND OUTWARD, ALLOWING IT TO BETTER CONFORM TO THE NATURAL SHAPE OF THE FOOT
 - THE TONGUES ARE ADJUSTABLE WITH A VELCRO ADJUSTMENT THAT ENABLES BOTH LATERAL AND MEDIAL REPOSITIONING TO ENHANCE COMFORT AND REDUCE PRESSURE POINTS

CHARTRE DES TAILLES - PATINS WARRIOR



INT	TAILLES PATINS	4	4.5	5	5.5	6	6.5					
	TAILLES SOULIERS EUROPE	37.5	38	38.5	39	40.5	41					
	TAILLES SOULIERS HOMMES US	5	5.5	6	6.5	7.5	8					
	TAILLES SOULIERS FEMMES US	7	7.5	8	8.5	9	9.5					
	CENTIMÈTRES	23.5	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5					
SR	TAILLES PATINS	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12
	TAILLES SOULIERS EUROPE	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46	47	47.5	48
	TAILLES SOULIERS HOMMES US	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5
	TAILLES SOULIERS FEMMES US	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15
	CENTIMÈTRES	26	26.4	26.8	27.2	27.7	28.1	28.5	28.9	29.4	29.8	30.2

CHARTRE DES TAILLES - LAMES WARRIOR

[illegible]

CHARTRE DES LARGEURS - PATINS WARRIOR



			LONGUEUR										
				4,5	5	5,5	6	6,5					
INT	LARGEUR	4	4R	4,5R	5R	5,5R	6R	6,5R					
		5	4W	4,5R	5R	5,5R	6R	6,5R					
		6	4W	4,5W	5W	5,5R	6R	6,5R					
		7	4W	4,5W	5W	5,5W	6W	6,5R					
		8	4W	4,5W	5W	5,5W	6W	6,5W					
			LONGUEUR										
			7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
SR	LARGEUR	7	7R	7,5R	8R	8,5R	9R	9,5R	10R	10,5R	11R	11,5R	12R
		8	7W	7,5R	8R	8,5R	9R	9,5R	10R	10,5R	11R	11,5R	12R
		9	7W	7,5W	8W	8,5R	9R	9,5R	10R	10,5R	11R	11,5R	12R
		10	7W	7,5W	8W	8,5W	9W	9,5R	10R	10,5R	11R	11,5R	12R
		11	7W	7,5W	8W	8,5W	9W	9,5W	10W	10,5R	11R	11,5R	12R

INSTRUCTIONS DE THERMOFORMAGE



- ### ÉTAPE 1: PRÉCHAUFFEZ AVANT THERMOFORMAGE
- PRÉCHAUFFEZ LE FOUR À 80°C (175°F)
 - INSTALLEZ LES LAMES
- ### ÉTAPE 2: CHAUFFEZ LES PATINS
- PLACEZ LES PATINS DANS LE FOUR POUR UN **MAXIMUM DE 6.5 MINUTES**
- ### ÉTAPE 3: THERMOFORMEZ LES PATINS
- ENLEVEZ IMMÉDIATEMENT LES PATINS EN FAISANT BIEN ATTENTION
 - LES PATINS RISQUENT D'ÊTRE CHAUDS
 - EN POSITION ASSISE, INSÉREZ VOS PIEDS DANS LES PATINS
 - ATTACHEZ LES LACETS JUSQU'AU DERNIER OEILLET (APPROXIMATIVEMENT SERRÉS À 80% DE TENSION)
 - NE SERREZ PAS TROP
 - RESTEZ ASSIS AVEC LES LAMES BIEN AU SOL ET LES GENOUX À UN ANGLE DE 90° PENDANT 15 MINUTES AVANT D'ENLEVER LES PATINS
- ### ÉTAPE 4: LAISSEZ REFROIDIR LES PATINS
- ALLOUEZ UN MINIMUM DE **3 HEURES AVANT UTILISATION** AFIN DE VOUS ASSURER QUE LES PATINS ONT BIEN REFROIDIS ET PUISSENT MAINTENIR LEUR NOUVELLE FORME
- ### COMMENTAIRES ADDITIONNELS
- LE PATIN EST CONÇU POUR SE THERMOFORMER À LA FOIS VERS L'INTÉRIEUR ET VERS L'EXTÉRIEUR,